



Gasbrännare utan gas

Art.nr: 18338

Produktegenskaper

Gasbrännare

Gasbrännare för t ex creme brulee, maräng, karamellisering och flambering.

Denna gasbrännare är speciellt designad för användning i kök.

Ergonomiskt grepp och elegant svart/grön design.

Brännaren monteras enkelt och säker på gasflaskan och täcker hela flaskans topp.

Piezotändningen gör det enkelt att tända, och det stora gasvredet ger bekväm reglering av lågans storlek och intensitet.

Brännaren kan användas i alla vinklar, t o m upp och ner utan att lågan flammar upp.

Gashandtag med piezotändning.

Detta artikelnr gäller enbart brännare utan gas.