



Pajform krusig lös botten Ø100 x 30 mm

Art.nr: 11648

Produktegenskaper

Lite djupare pajform som passar bra till matpajer, men även till söta pajer.

Med löstagbar botten som gör det lätt att lossa bakverket från formen utan att det går sönder.

Material: Bleckplåt.

Mått topp/botten: Ø 100/80 mm, höjd 30 mm

Max baktemperatur: 250°C

Skötselråd: Handdiskas och torkas noga efter disk.

[Livsmedelsintyg/Declaration of compliance](#)